


H.V.M. = Altezza Vano Muro
H.V.P. = Altezza Vano Passaggio



Particolare inferiore

Soglia mobile automatica

Soglia di battuta


HVP = HVM-80

HVM = ALTEZZA VANO MURO

H.V.M. = Altezza Vano Muro
H.P.T. = Altezza Netto Passaggio

CON SOPRALUCE

ALL est V6



Particolare inferiore

Soglia mobile automatica

Soglia di battuta

HPT

HVM = ALTEZZA VANO MURO

Timbro e Firma

Cliente:

Data



Fael Security Srl
Via E. Majorana
72100 Brindisi - ITALIA
Tel. 0831-546563 Fax 0831-546674
E-mail: fael@fael.com
Web: http://www.fael.com

Rev. 0 - 02/04/2021

VITRALIGHT

VETRATA TAGLIAFUOCO EI 30/60 IN ALLUMINIO USO ESTERNO

SEZIONI VERTICALI